

ДЕМОНТАЖ ШАРОВОГО КЛАПАНА



Шаровой клапан с завершенным монтажом выглядит как одна целая деталь.



Шаровой клапан вынимается держа за канал, находящийся возле крышки ручки на самой ручке.



Гайка со стороны опорного элемента демонтируется путем поворачивания по часовой стрелке. Снимается гайка и соединение трубы.



Скобки под крышкой ручки клапана размещаются в гнезда, находящиеся на основе шплинта.



Шплинт вынимается поворачивая против часовой стрелки.



После того, как резьба шплинта освободится от корпуса, отделяется вместе с крышкой ручки.



Находящийся внутри клапана шар будет находится в открытой позиции.



Ручка клапана поворачивается по часовой стрелке и приводится в закрытое положение.



Держа шар двумя пальцами по краям шар вынимается из корпуса. Здесь подталкивая шар снизу можно помочь во время вынимания шара.



Находящийся на ручке винт раскручивается посредством отвертки для крестообразных шлицев.



Ручку следует потянуть и после чего она отделяется от клапана.



Стержень вынимается путем подталкивания снаружи во внутрь. В этот момент стержень держится другой рукой внутри. Снимается стержень вышедший из основания.



Гайка внутри корпуса демонтируется путем поворачивания против часовой стрелки.



Находящийся внутри корпуса круглый сальник вынимается вручную.



Круглый сальник внутри опорной детали вынимается вручную.

